

# 災害用トイレ(和式→洋式便座) 設置方法

(ETS-P14E)

1



2



3



災害用トイレ(和式)設置方法1~10までの手順を行ってください。

蓋を少し引き上げ、少しずつ手前に倒します。

写真程度まで、倒します。

4



4



5



上に引き上げます。**落下に注意。**

この状態になります。中蓋を外します。

半分に折れた状態で、穴位置を合わせて調整プレートを置きます。

6



7



8



ゆっくり倒してください。

穴の位置を再度確認して下さい。

専用手順書に沿って便座を設置してください。

## 設置のポイント

ポリ袋は長めの寸法になっています。

**すそを開口部に完全に入れ込んでください。**

ポリ袋に沿って汚物が下に落下しますので、すそが外に出ていると汚れの原因となります。

ポリ袋は、通常のゴミ袋(底をハサミで切ったもの)でも代用できます。

使用後はポリ袋を捨てるだけで済むようにしておりますので、再び収納する便座本体への汚れを最小限に出来ます。

