

洋式便座 設置方法

<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>
<p>ご準備ください。</p>	<p>左右の手摺パイプを広げて下さい。</p>	<p>固定バーを下し、手摺パイプに接続して下さい。交差部分は○部分になります。</p>
<p>4</p>	<p>5</p>	<p>6</p>
<p>しっかり止まるまで押し下げ、組み合わせてください。</p>	<p>マンホールガイドの内側にガイドポリを取り付けます。</p>	<p>折り返し部分を充分に取って下さい。</p>
<p>7</p>	<p>8</p> <p>斜めにカットされた面</p>	<p>9</p>
<p>マンホールガイド受け部に置き、ガイドポリをきれいにならします。</p>	<p>□部分が手前になるように調整プレートを設置して下さい。</p>	<p>プレートに便座を設置します。</p>
<p>10</p>	<p>11</p>	<p>※ 付属のガイドポリは、底を抜いたゴミ袋でも代用できます。</p>
<p>便座を少し広げるようにしながら、指定場所に足を差し込みます。(ズレ止め防止)</p>	<p>完成です</p>	

設置のポイント

ポリ袋は長めの寸法になっています。
すそを開口部に完全に入れ込んでください。
 ポリ袋に沿って汚物が下に落下しますので、すそが外に出ていると汚れの原因となります。

使用後はポリ袋を捨てるだけで済むようにしておりますので、再び収納する便座本体への汚れを最小限に出来ます。

